

Montage tips stalen plank profielen

Wat u nodig heeft om te monteren:

1. Blikschaar links
2. Blikschaar rechts
3. 8m Rolmaat
4. Fijne staalzaag
5. Blokhaak
6. Schragen
7. Duimstok
8. Potlood
9. Waterpas
10. Kitpistool
11. Bitjes



Montage tips stalen plank profielen

Achter constructie

- Zorg voor een vlakke ondergrond. Vlak deze zo nodig uit met een houten of stalen regelwerk. Wanneer de ondergrond niet vlak is, treedt er spanning op in de stalen plaat. Dit zorgt voor spanning in de plaat en hierdoor kan de beplating gaan golven.
- Zorg dat de stalen plank profielen minimaal om de 1.500mm bevestigd kunnen worden aan de achterconstructie.

Werkvolgorde

1. Monteer de lekdorpel aan de onderzijde.
Zorg dat deze goed vlak is, dit is de basis waarop u verder werkt.
2. Monteer de hoekprofielen en schijnkolommen.
Het is van groot belang dat deze waterpas gemonteerd worden.
3. U monteert het eerste plankprofiel, u begint hierbij aan de onderzijde.
Deze dient net als bij iedere volgende plaat op iedere stijl en ieder dal gemonteerd te worden.
4. De bovenste plaat zaagt u op maat af en werkt u af met bijvoorbeeld een hoekprofiel.

Tips

- Wij adviseren u om RVS zelf borende 6-kant schroeven te gebruiken van 4,8x35mm. Deze zijn bij ons verkrijgbaar en kunnen op kleur geleverd worden, zodat deze mooi wegvallen in het geheel.
- Het is van groot belang om de slijpsels en boorresten te verwijderen.
Dit kan door middel van lucht, schoon water of een zachte borstel.
- Gebruik nooit een slijptol om het staal te bewerken.
Door de grote hitte en de vonken die hier vanaf komen beschadigd u de coating.
- Heeft u niet alle benodigde gereedschappen tot uw beschikking?
Wij bieden u diverse gereedschappen via koop of huur aan.

